

Bedienungsanleitung

FOTOS LÖSCHEN:

1. Album Knopf betätigen (Nr. 5)
2. Beim zu löschenden Bild auf den Einstellungs-Knopf drücken (Nr. 3)
3. Per vor und zurück Tasten (Nr. 4) den Text „Confirm“ oder „Bestätigen“ auswählen (sollte blau hinterlegt sein)
4. Bestätigen durch Drücken des Auslöseknopfes (Nr. 1)

SPRACHE AUSWÄHLEN:

1. Einstellungen Knopf betätigen (Nr. 3)
2. „Language“ auswählen durch Auslöseknopf (Nr. 1)
3. Durch betätigen von Knopf Nr. 3 und 5, die gewünschte Sprache auswählen (sollte gelb hinterlegt sein)
4. Durch Auslöseknopf (Nr. 1) bestätigen

